Λίστα ελέγχου εγκατάστασης

Λίστα ελέγχου για εγκαταστάτες που παραδίδουν μια μπαταρία Batterieslab, από την καλωδίωση ως την καταχώριση στο όνομα του πελάτη.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα όταν εγκαθιστάτε μια μπαταρία Batterieslab και την παραδίδετε στον κάτοχό της.

Πριν την εγκατάσταση

- ☐ Ο τύπος, η χωρητικότητα και η τάση της μπαταρίας ταιριάζουν με τη μελέτη του συστήματος.
- ☐ Όλες οι μπαταρίες μιας συστοιχίας είναι ίδιου τύπου, με την ίδια χωρητικότητα και ηλικία, και πλήρως φορτισμένες.
- ☐ Ο χώρος είναι στεγνός, αεριζόμενος, μακριά από θερμότητα και ήλιο, και μέσα στο εύρος θερμοκρασίας της μπαταρίας.
- ☐ Η μπαταρία είναι στερεωμένη ώστε να μη μετακινείται.

Καλωδίωση

- ☐ Σωστή πολικότητα, ελεγμένη πριν τη σύνδεση.
- ☐ Καλώδια διαστασιολογημένα για το μέγιστο ρεύμα, με σωστούς ακροδέκτες, και πόλοι σφιγμένοι καλά.
- ☐ Ασφάλεια ή διακόπτης προστασίας στον θετικό, διαστασιολογημένος για το καλώδιο και την μπαταρία.
- ☐ Σε συστοιχία: ίσα μήκη καλωδίων και διαγώνια σύνδεση της συστοιχίας.
- ☐ Σειρά ή παράλληλα μόνο όπως επιτρέπει το εγχειρίδιο.

Πηγές φόρτισης και φορτία

- ☐ Φορτιστές, ρυθμιστές ηλιακών και inverter-φορτιστές ρυθμισμένοι σε LiFePO4 ή στις τάσεις της μπαταρίας· εξισορρόπηση και αντιστάθμιση θερμοκρασίας απενεργοποιημένες. Δείτε Φόρτιση.
- ☐ Καμία φόρτιση από τον εναλλάκτη οχήματος.

Έλεγχοι με το Battery Monitor

- ☐ Σύνδεση σε κάθε μπαταρία: κανένας συναγερμός, κελιά κοντά μεταξύ τους, κανονική θερμοκρασία.
- ☐ Σύντομη φόρτιση και εκφόρτιση: το ρεύμα φαίνεται στην εφαρμογή και τίποτα δεν ενεργοποιείται.

Παράδοση

- [ ] Ο κάτοχος εγκαθιστά το Battery Monitor και συνδέεται με τον **δικό του** λογαριασμό.
- [ ] Ο κάτοχος καταχωρίζει κάθε μπαταρία μέσα σε 30 ημέρες από την αγορά, με την ημερομηνία αγοράς του τιμολογίου: Καταχώριση της μπαταρίας. Μην καταχωρίζετε μπαταρία πελάτη στον δικό σας λογαριασμό.
- [ ] Για μπαταρία «Ερμής»: ο κάτοχος ζητά πρόσβαση στο Ermis Cloud και το κλειδί μπαίνει στη σελίδα ρυθμίσεων της μπαταρίας: Ermis.
- [ ] Ο κάτοχος κρατά το τιμολόγιο και ξέρει πώς να ανοίξει αίτημα υποστήριξης.
- [ ] Στην πύλη συνεργατών, η μπαταρία έχει ανατεθεί σε εσάς ως εγκαταστάτη, ώστε να βλέπετε αυτήν και τα αιτήματά της.